

リチウムイオン電池 からの出火に注意!

モバイルバッテリー、スマートホン、ノートパソコン等に 使用されている「リチウムイオン電池」ですが、使用方法を 誤ると出火の危険があります。次の点に注意しましょう。

●衝撃、圧力を加えないようにしましょう

・電池を分解したり、落したり、ポケットの中やリュックの中で押されたり等、リチウムイオン電池が「変形」「破損」するほどの衝撃を加えると出火の危険があります。

●指定された充電器を使いましょう

・接続口が合うからといって、指定外の充電器でリチウムイオン電池を充電すると過充電の恐れがあり出火の危険があります。指定された充電器を使用して下さい。

●不燃ゴミに出すのはやめましょう

・不燃ゴミと一緒に捨てると、ゴミ収集車や処理工場で出火する危険があります



出火したゴミ収集車



ゴミで出され家電製品内にあったリチウムイオン電池

出火防止にご協力をお願いします!

・リチウムイオン電池は、決められたルールに

モバイルバッテリー



従って処分しましょう。詳しくは長野市ホーム ページ「電池の出し方」で検索し、確認下さい。



リチウムイオ ン電池の表示

【お問い合わせ先 長野市消防局予防課 TeL026-227-8001】