


## 長野市消費者被害防止見守りネットワーク情報

# 携帯用扇風機の扱いに ご注意を！



＜事例1＞携帯用扇風機を使用中、床に落とした。  
特に変わったようには見えなかったので引き続き使っていたところ、数分後に焦げ臭い煙が出てきて破裂音がした。

＜事例2＞パソコンのUSBケーブルに接続し、充電しながら使用していた。しばらくすると携帯用扇風機から焦げ臭いにおいがしたため、電源を切った。



被害に  
あわないための

ポイント

① 製造・輸入・販売事業者の連絡先が明らかな製品を選ぶ。

ネットで購入した製品の中には連絡先が不明、連絡が取れても日本語が通じないなどの理由で、万が一事故が起こった時に対応してもらえない場合があります。

② 強い衝撃を与えない、破損したものを使用しない。

リチウムイオンバッテリーが搭載された携帯用扇風機の場合、外部からの強い衝撃によりバッテリーがへこみ、ショートにつながるおそれがあります。

③ 使用上の注意をよく確認する。

充電しながら使用することにより、充電電池が劣化し、発熱・破損のおそれがある製品もあります。取扱説明書をよく確認してから使用しましょう。



不安を感じた時は、長野市消費生活センター  
(026-224-5777)へご連絡ください。  
(消費者ホットライン 188)

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市