

視聴覚機材 (R3.3.1～)

コード	整理番号	名称 規格等	接続	写真 前	写真 後
1	1	プロジェクター ELMO EDP-9000 黒ケース	RGB USB-B 赤白黄 S-VIDEO		
1	4	プロジェクター EPSON EBX-06 リモコン コンピューター ケーブル 1.8m	USB-A/B 赤白黄 コンピューター HDMI		
2	1	VTR Victor BR-S600	特殊(画) 赤白対応 (音)		
2	2	VTR / DV カセット Sony WV-DR5	赤白黄		

- 1-1 ビデオ・DVD・パソコン適用
- 1-4 ビデオ・BD/DVD・パソコン適用

ロー ド	整理 番号	名称 規格等	接続	写真 前	写真 後
2	3	VTR Victor HR-T5	赤白黄		
3	1	DVD プレー ヤー DX DV-100	赤白黄		
3	2	DVD プレー ヤー Sony RDR-HX90 リモコン	赤白黄		
3	3	BD/DVD プ レーヤー Sony BDP-S1500 リモコン	HDMI		

コード	整理番号	名称	規格等	写真
5	1	スクリーン	IZUMI-COSMO No.1 220幅 机上タイプ	
5	2	スクリーン	IZUMI-COSMO No.2 180幅 机上タイプ	
5	3	スクリーン	IZUMI-COSMO No.4 180幅 机上タイプ	
5	4	スクリーン	LPS-100 220幅 三脚タイプ	
5	5	スクリーン	LPS-100 220幅 三脚タイプ	
5	6	スクリーン	LPS-100 220幅 三脚タイプ	
5	7	スクリーン	LPS-120 幅 三脚タイプ	
6	1	スライド映写機	サウンドキャビン 銀ケース 単独使用	
6	2	スライド映写機	EKTAGRAPHIC III 茶ケース 単独使用	
6	3			
7	1	16ミリ映写機	エルモCL-250 単独使用	
7	2			
7	3	16ミリ映写機	エルモCL-16 単独使用	

コード類

8	2		8	3	
		ピンジャックとS-VIDEOの変換			DVDやビデオ機器とプロジェクタの接続
8	4		8	5	
		DVDやビデオ機器とプロジェクタの接続			イヤホン形式で音声同士を接続
8	6		8	7	
		3のうちの1本			4の音声部分のみ(3本あり)
8	8		8	9	
		ディスプレイケーブル(10m)			HDMIケーブル(3m)

展示幕等

9	1~40	展示幕	えんじ色	40枚	ハトメ付き
9	41~55	展示幕	えんじ色(旧)	15枚	針金付き
10	56~60	展示幕	みずいろ	5枚	
11	1~10	暗幕	黒	10枚	243×265
11	11	暗幕	黒(大)	1枚	245×390